

*Pistool voor het aanbrengen van DERBITECH® FA*



## DERBITECH® Powered Applicator

- Het unieke ontwerp is uiterst duurzaam en biedt de gebruiker de mogelijkheid om de lijm rechtstaand aan te brengen, waardoor hij van rugklachten gespaard blijft.
- Het pistool wordt aangedreven door een oplaadbare batterij van 14,4 volt.
- De motor is ontworpen voor een lager verbruik dan de gangbare snoerloze werktuigen, wat de levensduur van de batterij verlengt en de oplaadtijd verkort.



### Specifieke eigenschappen

- Voorzien van batterij
- Draagbaar, zonder kabels of snoeren
- Snel en eenvoudig gebruik.
- Tijdsbesparend
- Trekkervertraging
- Batterijbesparend
- Krachtige motor
- Kan ook lijmen met een hoge viscositeit verspreiden



**DERBIGUM®**

**IMPERBEL sa/nv**

Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot

Tel: +32 (2) 334 87 00

Fax: +32 (2) 378 14 69

E-mail: [info@derbigum.com](mailto:info@derbigum.com)

# Specifieke eigenschappen

## Inhoud van de verpakking

- DERBITECH Powered Applicator
- 2 herlaadbare NiCd-batterijen,
- 1 batterijlader
- 1 verwijderbare handgreep

## Gebruiksaanwijzingen

- Schroef met behulp van de moersleutel en de inbussleutel (bijgeleverd) de greep van de kitspuit vast met de bijgeleverde schroeven (4) en moeren.
- Open de vergrendeling van de klemgreep om de kokerhouder te ontspannen. Trek de kokerhouder los door de klemgreep naar achteren en uit de tool te trekken.
- Verwijder afsluitkappen of dichtingen van de lijmoker en breng de statische mengspuitmond aan. Opmerking: Volg strikt de aanwijzingen op die door de fabrikant van het voegmiddel worden aangegeven voor de voorbereiding van de lijmoker.
- Plaats de lijmoker in de houder. Let er bij de plaatsing van de lijmoker op dat de openingen van koker en houder correct met elkaar overeenstemmen.
- Druk de klemgreep opnieuw naar voren, opnieuw met correcte overeenstemming van de zuigers met de openingen van de lijmoker. Sluit de vergrendeling van de klemgreep af.
- Glijd de batterij op de handgreep tot hij volledig vast zit.
- Stel de snelheidsschakelaar op de gewenste snelheid in. Hoe groter de "bobbels" aanwezig op de schakelaar, hoe hoger de snelheid. Kleinere bobbels staan voor lagere snelheden. Opmerking: voor de meeste toepassingen moet het instrument op volle snelheid worden ingesteld.
- Druk op de trekker om lijm te verspreiden. Opmerking: de trekker moet tweemaal worden ingedrukt om het pistool te activeren. Dit is een ingebouwde energiebesparende eigenschap van het gereedschap.
- Is het verlijmen afgerond of is de koker leeg, laat dan de trekker los, open de vergrendeling van de klemgreep en trek de kokerklemmen naar achteren. Verwijder de koker.

## Veiligheid

- Tijdens het werken met of het bedienen van de Derbitech Powered Applicator moeten een beschermingsbril en beschermende handschoenen gedragen worden.
- De Derbitech Powered Applicator mag nooit naar of dicht bij mensen gericht worden.
- De Derbitech Powered Applicator mag nooit worden aangedreven wanneer de spuitmond of het patroon blokkeren of verstopt zijn geraakt door gedroogd dichtingsmiddel, één of ander voorwerp of lichaamsdeel.
- Raadpleeg, voor u dit of enig ander product gebruikt, het etiket en de veiligheidsfiche (MSDS) voor belangrijke gezondheids- en veiligheidsvoorzorgen.

## Onderhoudsinstructies

- Reinig met zachte zeep en een vochtige doek. Gebruik geen oplos- of reinigingsmiddelen die de plastic onderdelen van het instrument kunnen beschadigen.
- Volg de reinigings- en onderhoudsinstructies vermeld in de handleiding van de batterijlader en de batterijset.
- Verwijder regelmatig de achtergebleven resten lijm van de houders en de zuigers. Smeer de houder met een dunne laag lichte machineolie in wanneer nodig.
- Gelieve u, voor inwendige smering en ander onderhoud (behalve uitwendige reiniging en herladen van de batterij) evenals voor alle herstellingen, te wenden tot het service center, de verdeler of de fabrikant.
- Draait het pistool niet op volle toeren, controleer dan of de contactpunten van de batterij en de houder proper zijn. Is hier een onderhoud vereist, wees dan voorzichtig en reinig met een gom.



**IMPERBEL sa/nv**  
Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot  
Tel: +32 (2) 334 87 00  
Fax: +32 (2) 378 14 69  
E-mail: [info@derbigum.com](mailto:info@derbigum.com)

## Hersteldienst

- Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegd personeel. Reparaties of onderhoud uitgevoerd door onbevoegd personeel kunnen leiden tot verwondingen.
- Haal het pistool of de batterij niet uit elkaar. Verwijder, op het einde van haar levensduur, de batterij uit het pistool. Haal het gereedschap verder niet uit elkaar en lever de volledige batterij in voor recyclage en/of breng de volledige tool weg. Het uiteenhalen en opnieuw in elkaar zetten van het pistool kan onveilige situaties teweegbrengen.
- Voor reparatie van het pistool mogen uitsluitend identieke onderdelen worden gebruikt. Gebruik van onderdelen die niet eigen zijn aan het merk of het niet opvolgen van de onderhoudsinstructies kunnen leiden tot elektrische schokken of verwondingen.

Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 2019/10/31



**DERBIGUM**®

**IMPERBEL sa/nv**

Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot

Tel: +32 (2) 334 87 00

Fax: +32 (2) 378 14 69

E-mail: [infobe@derbigum.com](mailto:infobe@derbigum.com)