


*Chariot pour application automatisée du DERBITECH® FA*



## **DERBITECH Multi-Bead Powered Applicator**

- Le DERBITECH Multi-Bead Powered Applicator est un chariot avec pistolets alimentés par batterie pour l'application du DERBITECH FA.
- Le DERBITECH Multi-Bead Powered Applicator est un outil d'application ayant une capacité de 4 cartouches de colle DERBITECH FA.



**DERBIGUM®**  
DURABLEMENT ÉTANCHE

**DERBIGUM FRANCE**

26 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON

Tél. : 04 37 70 79 70

E-mail : [infofr@derbigum.com](mailto:infofr@derbigum.com)

[www.derbigum.fr](http://www.derbigum.fr)

## Caractéristiques spécifiques

- Le DERBITECH Multi-Bead Powered Applicator applique 4 cordons d'adhésif simultanément. Il applique 55 m<sup>2</sup> en moins de 2 minutes.
- Alimenté par batterie. Pas de câble ni de générateur.
- Faible entretien. Pas de retard dû à une défaillance du matériel.
- Méthode plus rapide pour installer des isolants rigides. Faible coût d'installation.

### Contenu emballage

DERBITECH Multi-Bead Powered Applicator contient :

- 2 batteries rechargeables
- 1 chargeur de batterie
- 1 trolley)

## Instructions d'utilisation

- Vérifier que la batterie soit complètement chargée. Si ce n'est pas le cas, charger la batterie jusqu'à ce que le voyant lumineux confirme la charge complète. Brancher le chargeur à la prise électrique. Raccorder la batterie au chargeur (le connecteur noir avec le connecteur noir, le connecteur rouge avec le connecteur rouge). Vérifier que le bouton 2/6/10 est relâché afin d'activer le processus de charge. Les voyants lumineux du chargeur indiqueront le statut de la batterie.
- Installer la batterie complètement chargée dans le compartiment prévu et la raccorder au terminal.
- Tester le DERBITECH Multi-Bead Powered Applicator en pressant le bouton d'allumage. Vérifier que tous les pistons fonctionnent. Pour activer le retour, tirer fermement sur la poignée retour.
- Préparer les cartouches de DERBITECH FA en ôtant l'extrémité moulée au niveau de la rainure de la tête du mélangeur et en y vissant l'embout du mélangeur fourni.
- Charger les cartouches et assurer-vous que toutes les cartouches sont fermement installées.
- Positionner le DERBITECH Multi-Bead Powered Applicator sur l'emplacement où la colle sera appliquée pour la pose de l'isolant.
- Commencer par appliquer la colle en pressant le bouton d'allumage, ensuite tirer le DERBITECH Multi-Bead Powered Applicator à une vitesse telle que les cordons de colle aient un diamètre de 0,6 cm à 1,3 cm.
- Lorsque la totalité de la colle est appliquée, tirer la poignée de retour jusqu'à entière rétraction des pistons. Retirer les cartouches.

## Sécurité

- Le port d'un équipement de protection tel que des lunettes ou des gants de sécurité est indispensable lors de l'emploi ou l'entretien du DERBITECH Multi-Bead Powered Applicator.
- N'utiliser en aucun cas des acides ou des produits corrosifs dans les machines.
- Le circuit électrique n'est pas à l'épreuve des explosions et son utilisation dans de tels environnements n'est pas permise.
- Ne pas actionner le DERBITECH Multi-Bead Powered Applicator quand les extrémités des embouts des cartouches de colle sont bloquées ou bouchées par de la colle séchée, tout autre objet ou partie du corps.
- Avant l'utilisation de ce produit ou tout autre produit, se référer à l'étiquette et la Fiche de données de sécurité du produit (MSDS) pour toute précaution de santé et de sécurité nécessaires.

## Arrêt ou interruption prolongée

- Si l'application doit être interrompue, relâcher le bouton d'allumage et tirer brièvement vers l'arrière le mécanisme de retour du DERBITECH Multi-Bead Powered Applicator pour soulager la pression des cartouches.
- Si l'application est interrompue pendant plusieurs minutes, l'embout du mélangeur statique devra être remplacé par un nouvel embout.
- Si la charge de la batterie est épuisée durant l'application, la remplacer simplement par une autre batterie et mettre la batterie utilisée directement en charge.
- A la fin de chaque journée, recharger la batterie pour le lendemain.



**DERBIGUM®**  
DURABLEMENT ÉTANCHE

**DERBIGUM FRANCE**

26 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON

Tél. : 04 37 70 79 70

E-mail : [infofr@derbigum.com](mailto:infofr@derbigum.com)

[www.derbigum.fr](http://www.derbigum.fr)

## Instructions d'entretien

- Conserver toutes les pièces en mouvement à l'abri de l'adhésif ou des débris.
- Empêcher l'adhésif de se déposer sur la gâchette ou les tiges de la gâchette.
- Toujours maintenir les encoches des cartouches propres. Des débris peuvent entraîner une inclinaison et un mauvais fonctionnement des cartouches.
- Eviter le dépôt d'adhésif sur les roues pour conserver un déplacement sans à-coups. Les roues peuvent être protégées par un ruban adhésif pour une élimination rapide des dépôts d'adhésif.
- Charger complètement la batterie avant usage.
- Pour un chargement plus rapide, ne pas laisser la batterie se décharger complètement. Une batterie partiellement déchargée se chargera plus rapidement qu'une batterie complètement déchargée.
- Un chargement lent à 2 ampères durant la nuit améliore la longévité de la batterie, contrairement à un chargement rapide à 10 ampères. Les batteries sont garanties 90 jours.
- L'actionneur électrique n'est pas accessible à l'utilisateur. Ne pas essayer d'ouvrir la boîte de l'actionneur. L'ouverture de la boîte de l'actionneur annulera la garantie.
- Toujours utiliser quatre cartouches dans le DERBITECH Multi-Bead Powered Applicator. Une pression asymétrique peut l'endommager. Si moins de 4 cordons sont nécessaires, utiliser le DERBITECH Powered Applicator.

Le présent document annule et remplace tout autre document publié précédemment. - 2020/06/22



**DERBIGUM®**  
DURABLEMENT ÉTANCHE

**DERBIGUM FRANCE**

26 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON

Tél. : 04 37 70 79 70

E-mail : [infofr@derbigum.com](mailto:infofr@derbigum.com)

[www.derbigum.fr](http://www.derbigum.fr)